

## ES2-30V-Ⅲ用 吊具の使用法

2021.8

**プレート**  
**M16アイボル**  
**コの字吊具**

①吊具全体写真

**ソケット側**  
**スピゴット**

②車道側**中央**のインサートに、アイボルトで**プレート**を**固定**する。

**差込み過ぎ**

差込みすぎると、後部落ち込み防止が浮きます。

**正常位置**

③**スピゴット側**からコの字吊具側面の**突起**が当たるまで落とし込みます。

④そのまま吊具**センター表示**が製品**中央**に来るまでスライドさせます。

⑤地切り時**水平確認**してください。  
水平度が悪ければ一旦降ろして、吊具のかかりを確認してください。